TECHNISCHES MERKBLATT

SAKRET Laibungsanschlussprofil Teleskop

Anwendung

- Bei Putzanschlüssen an Fenstern und Türen von WDVS mit sehr dicker Wanddämmung und tiefen Fensterlaibungen oder Lichtkeilen.
- Dichtet durch Anpressen an Holz, Kunststoff und Metallrahmen.
- Das Profil ist zweiteilig beweglich horizontal und vertikal.
- Der Stoßbereich kann überlappend verarbeitet werden.

Skizze

Eignung

- Wand
- Außen

Material

Profil: Hart-PVC Fensterqualität, gefertigt nach DIN 16941 / Brandklasse B1 „schwer enrflammbar“ gem. DIN 4102

Gewebe: Breite 12,5 cm
Nach ETAG geprüftes WDVS-Gewebe (MW 4 x 4 / 165 g/m²) durch UV-Verschweißung mit der Leiste verbunden.

Schaumstoffband: Schlagregenfest nach DIN 4108-3, vernetzter, geschlossenzelliger Polyethylen- Schaumstoff, 3x8 mm

Klebstoff: Acrylat-Haftklebstoff, beidseitig aufgetragen

Abrisslasche: 15 mm mit 10 mm Abdeckband
Die vorwiegend biologisch abbaubare Abrisslasche besteht aus mehrheitlich nachwachsenden Rohstoffen.

Technische Daten

Anwendungsbereich	WDVS bis 9 mm Putzdicke
Bandklasse	B1 schwer entflammbar nach DIN 4102
Fenster im Mauerwerk	Dämmung ≤ 100 mm: 2 bis 10 m²
Fenster im Mauerwerk	Dämmung > 100 mm ≤ 160 mm: bis 10m²
Fenster bündig zum Mauerwerk	Dämmung >100 mm: bis 10 m²
Fenster bündig zum Mauerwerk	Dämmung > 100 mm ≤ 160 mm: bis 10m²
Fenster vor dem Mauerwerk	Dämmung ≤ 100 mm: ≤ 2 m²
Farbe	Weiß
Länge der Profile	240 cm ± 1 cm
Verpackungseinheit	25 Stück / Karton
Gesamtbewegungsaufnahme	4 mm

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG ● Industriestraße 1 ● 09236 Claußnitz ● Tel. +49 (0)37202 / 403 - 0 ● Fax +49 (0)37202 / 403 - 26 ● info@sakret-sachsen.de ●

SAKRET Laibungsanschlussprofil Teleskop

Verarbeitung	Das Schaumstoffklebeband muss nach dem Entfernen des Abdeckbandes auf trockenen und sauberen Untergrund fest angedrückt werden. Die ideale Verarbeitungstemperatur liegt bei 10 °C - 30 °C. Nicht zu verwenden bei Untergründen mit siliconhaltigen Lacken oder nanobeschichteten Fenstern. Abrisslasche vor dem Aufkleben ca. 5 cm an den Leistenenden einreißen - dadurch wird das Entfernen nach Abschluss der Putz- und Malerarbeiten erleichtert. Abdeckpapier entfernen und Schutzfolie für Fenster und Türen daran befestigen. Nach Beendigung der Arbeiten Folie entfernen, die Abrisslasche auf der gesamten Länge nach vorne knicken und anschließend entlang der Sollbruchstelle abziehen. Gewebe überdeckend mit Flächengewebe oder Gewebeschenkel des Gewebewinkels mit Armierungsspachtel einbetten.
Hinweis	• Nicht bei Temperaturen unter + 5 °C (Umgebung und Baukörper) verarbeiten.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand September 2017

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG ● Industriestraße 1 ● 09236 Claußnitz ● Tel. +49 (0)37202 / 403 - 0 ● Fax +49 (0)37202 / 403 - 26 ● info@sakret-sachsen.de ●